



埋管断面

说明:

1. CPVC电缆保护管, 必须通过质检合格后, 才予以采用。随管配带管枕、橡胶密封圈、橡胶管堵。
2. 埋管施工时, 首先应了解每两个工作井之间的地质情况, 或有无障碍物。若地质情况较差(松散回填土等), 须按图示要求, 管枕下垫上混凝土板。
3. 管子承插式连接前, 应用清洁抹布擦净管子的插入端外表和承插端里面及橡胶密封圈。
4. 基槽必须清理干净, 平整; 管子铺设必须保持一直线。
5. 管子和管枕应分层施工, 填砂(土)应分层密实, 密实度达95%。